



AVANT Ultimate (couverture à 90° 45min)

Sortie couverture 2.4 bars

Sortie piste 2.4 bars

En dessous de 10° température de piste, monter jusqu'à 2.6 bars (sortie de piste).

Il est possible de sortir un pneu AV de couverture à 2.8 et de revenir à 2.6 quand il fait froid...
donc attention de bien contrôler a la sortie de piste pour avoir une vraie information.

ARRIERE - Evo et Ultimate (couverture à 110° 45min)

En dessous 10° de température de piste

Sortie de couverture 1.7 bars

Sortie de piste 1.8 à 1.9 bars (le pneu étant monté en température, il monte en pression)

De 10° à 20° de température de piste

Sortie de couverture 1.6 bars

Sortie de piste 1.6 / 1.7 bars

Au-dessus de 20° de température de piste

Sortie de couverture 1.4 bars

Sortie de piste 1.5 bars à 1.6 bars

INFO SUR GAMME ULTIMATE

Arrière:

ULTIMATE AA = température de 5 à 15° de piste

ULTIMATE A = température de + de 15° de piste

Avant:

CUP ULTIMATE B = température inférieur à 15° de piste

ULTIMATE B2 = température supérieur de 15°

POWER RAIN (Eventuellement couverture mais 45° Maxi)

2.2 bars/Froid = 2.4 bars sortie piste

180/55-17 Ultra soft - 190/69-17 Médium

Sous grosse pluie = 2.2 bars/Froid = 2.4 bars sortie piste.

Piste séchante = 1.7 bars/ Froid = 2.0 bars sortie piste.